

Montážní postup – Podlaha, obložení, strop

OBLOŽENÍ (STĚNOVÉ PANELY)

Příprava

- ✓ Zkontrolovat díly a originální příslušenství
- ✓ Zkontrolovat průběh elektrických kabelů
- ✓ Ověřit přesné dosednutí dílů před montáží

Montáž

- Rovnoměrné mezery mezi panely a karoserií
- Šrouby montovat **od středu směrem ke krajům**
- Díly dveří: **plastové záslepky**
- Díly oken: **plastové panty + šrouby**
- Upevnění: **plastové kolíky, šrouby nebo kombinace**
- Plastové obložení: **plastová podložka pod šroub**
- Pokud je v sadě **profil H**, vložit jej mezi panely

PODLAHA

Příprava

- ✓ Odstranit původní montážní miskky
- ✓ Namontovat podpěry a prahový díl (pokud jsou v sadě)
- ✓ Plastové kryty podběhů umístit **před montáží podlahy**

Montáž

- Umístit podlahové sekce, začít **od přední části**
- Spoje mezi sekcemi upevnit šrouby
- Pod montážní oka vložit **distanční podložky** (nastavit tak, aby se podlaha neprohýbala)
- Namontovat úchyty a kotvicí kroužky
- Původní šrouby nahradit šrouby v balení
- Možnost lepení (lepidlo není součástí balení)

STROP

Příprava

- ✓Odstranit původní stropní panely (pokud je to nutné)
- ✓Zkontrolovat průběh elektrických kabelů
- ✓Ověřit přesné dosednutí dílů

Montáž

- U některých modelů (např. VW Caddy 5) se přední část montuje **mezi střechu a dělicí příčku**
- Předvrtané otvory směřují ke střešním nosníkům
- Plastový strop: použít **plastové podložky pod šrouby**
- Šrouby montovat **od středu směrem ke krajům a rohům**
- Profil H montovat mezi jednotlivé části stropu
- Na spojích panelů montovat **hliníkový profil**
- Plastové panty **Hinge** zpevňují volná nebo prověšená místa (některé pozice jsou označeny výřezy)

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Používat šrouby správné délky – **neprovrtat karoserii**
- Dávat pozor na elektrické vedení
- Před vrtáním zkontrolovat, co je za panelem